EP559/GHY-204

REVEIL DIGITAL 4 EN 1

MODE D'EMPLOI

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR REFERENCE ULTERIEURE.

CARACTERISTIQUES

Alimentation : 2 x AAA (non fournies) 3V ⎓

OPERATION

Pour changer de fonction, il suffit de tourner le réveil d'un quart de tour :

Calendrier → Alarme → Minuteur → Température

FONCTION « HORLOGE/CALENDAR »

REGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER (en position « CALENDAR »)

- Appuyez sur la touche « SET » 1 fois pour entrer en mode de réglage de l'heure.
- Appuyez sur « ↑ » pour régler la valeur qui clignote.
- Appuyez sur « SET » pour confirmer et continuer.
- La séquence de réglage est la suivante :

Heure → Minute → Mois → Date → Année 1900à 2099

- Ré-appuyez sur « SET » pour confirmer.

Note

- Appuyez sur la touche « ↑ » pour changer entre 12H et 24H
- L'horloge peut présenter l'heure sous le mode d'affichage *12h* ou 24h. *L'icône* (*PM*) s'affichera *l'après-midi* si vous êtes sous le mode d'affichage de 12 heures.

FONCTION « REVEIL/ALARM »

REGLAGE DE L'ALARME (En position « ALARM »)

- Appuyez sur « SET », l'heure clignote.
- Appuyez sur « ↑ » pour régler la valeur qui clignote.
- Appuyez sur « SET » à nouveau pour confirmer.
- La séquence de réglage est la suivante:

Heure → Minute → Alarme activée *(l'icône apparaît sur l'écran)* ***→ Alarme désactivée***

- Ré-appuyez sur « SET » pour confirmer.

DESACTIVATION DE L'ALARME (En position « ALARM »)
Lorsque l'alarme est activée, celle-ci sonnera pendant 1 minute lorsque l'heure programmée est atteinte. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

FONCTION « TIMMER/MINUTEUR »

REGLAGE DU MINUTEUR (En position « TIMER »)
- Appuyez sur « SET » 1 fois pour entrer dans le mode de compte à rebours (durée max. 99 min 99 sec.), l'heure clignote.

- Appuyez sur « ↑ » pour régler la valeur qui clignote.
- La séquence de réglage est la suivante:

Heure → Minute → Démarrage du compte à rebours

- Ré-appuyez sur « SET » pour confirmer.

Lorsque l'heure atteint 0:00, l'alarme sonnera pendant 1 minute. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

FONCTION « TEMPERATURE »

REGLAGE DE LA TEMPERATURE (En position « TEMPERATURE »)

- La température est automatiquement détectée et affichée sur l'écran du réveil.
- Appuyez sur « ↑ » 1 fois pour changer entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).

Note: Les piles doivent se remplacer lorsque l'écran ou le son ne sont pas clairs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux ou une éponge légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits détergents, diluants, ni de produits abrasifs telle poudre ou crème à récurer.
- Conserver l'appareil dans un endroit sec et frais.

ATTENTION

- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs sont entreposés.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme une salle de bain.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC

CE